Viele spannende Lernspielzeuge von LeapFrog

Babys/Kleinkinder

Musikus
Lern- und Spieltisch
6 Monate +

Meine erste
Lerntrommel
6 Monate +

Musikalischer Lernwürfel
Geburt +

AlphaBetty
12 Monate +

Elternratgeber und Gebrauchsanweisung

Die vorliegende Broschüre beinhaltet wichtige Informationen zum Produkt und sollte aufbewahrt werden.

Dieser kuschelige Freund unterhält dich am Tag mit fröhlichen Liedern und Lernspielen und zum Einschlafen spielt er dir klassische Melodien vor.

Tad - Mein schlauer Kuschelfreund

www.leapfrog.de

LEAPBABY™

LERNMÖGLICHKEITEN

Alle LeapFrog-Produkte für Kleinkinder sind unter Berücksichtigung der kognitiven Entwicklungsstufe des Kindes kreiert worden. Wir beziehen uns auf 6 wichtige Entwicklungsstufen, die eng im Zusammenhang mit dem späteren Lernerfolg des Kindes stehen.

Probleme lösen (Geburt +)

Von Geburt an experimentieren Babys mit ihrer Umwelt – ein Prozess, den wir als absolut faszinierendes Ereignis empfinden. Zufällige Entdeckungen führen immer mehr zu gezielten Aktionen, und mit ca. 8 Monaten werden Babys zu aktiven „Problemlösern", die ihre Ziele erreichen wollen. Sie verstehen nun schon, dass eine „Aktion" eine „Reaktion" verursacht. Babys wiederholen ihre „Experimente" immer und immer wieder besonders dann, wenn sie mit einer für sie befriedigenden Reaktion belohnt werden.

Sprache (Geburt +)

Für Neugeborene ist es wichtig, Gesprochenes zu hören, denn sie sollen mit den typischen Klängen einer Sprache vertraut werden. Im ersten Lebensjahr entwickeln Babys stufenweise die Fähigkeit, die Grundlage für Sprache zu schaffen – durch Weinen, Brabbeln, und evtl. das Wiederholen von mehreren Silben. Mit 6 Monaten beginnen Babys zu begreifen, was bestimmte Klangfolgen bedeuten, und mit 12 Monaten reihen sie Klänge aneinander, um diese Klangfolgen zu imitieren und zu wiederholen. Ab dem 12. Monat werden Worte gebildet, typischerweise eine Kombination aus zwei Worten. Außerdem werden die Prinzipien der Wortstellung im Satz und der richtige Gebrauch (wann und wie) von Sprache gelernt.

Gedächtnis (3 Monate +)

Die grundlegenden Gedächtnisstrukturen werden im Alter von ca. 3 Monaten offensichtlich. In diesem Alter können sich Babys schon daran erinnern, wo sich ein verstecktes Objekt befindet. Mit dem Krabbeln beginnt der Prozess des kognitiven Wahrnehmens der Umwelt und Babys beginnen sich zu erinnern, wo bestimmte Dinge sind (Raumbeziehung). Mit 12 Monaten sind Kinder in der Lage, drei oder mehr Verhaltensweisen, Worte und Geschehnisse im Gedächtnis zu behalten. Letztendlich entwickeln Babys eine Gedächtnisstruktur dafür, was sie selbst erlebt und gefühlt haben. Das autobiographische Gedächtnis wird gebildet.

Mathematik (6 Monate +)

Bereits mit 6 Monaten ist es möglich, dass Babys ein einfaches Zahlenkonzept verstehen. Sie erkennen, ob es sich um 1, 2 oder 3 Dinge handelt. Mit ca. 12 Monaten kann ein Kind bereits Dinge vergleichen, um daraus Vorteile für sich zu ziehen (z.B. Welche Tasse enthält mehr Saft?). Mit 18 Monaten, sobald die Sprachfähigkeit zunimmt, können manche Kinder Zahlenfolgen aufsagen oder sie beginnen, Dinge zu zählen. Auch das Erkennen von Formen und deren Namen sind für spätere mathematische Kenntnisse von Vorteil (Geometrie, Trigonometrie).

Lesefähigkeit (6 Monate +)

Das frühe und regelmäßige Vorlesen kann sich sehr positiv auf die Entwicklung des Kindes auswirken. Frühe positive Leseerfahrungen können dazu beitragen, die Begeisterung Ihres Kindes für Bücher zu wecken. Bereits mit 9 Monaten kann ein Kleinkind begreifen, dass der Text auf einer Seite von links nach rechts geschrieben ist. Mit 12 Monaten versteht ein Kind, dass Worte aus Lauten bestehen, die man auf verschiedene Weise verbinden kann, um verschiedene Worte zu bilden. Bald schon wird das Kind Buchstaben erkennen und diese sogar benennen können.

Kreativität (9 Monate +)

Schon früh können Eltern mit lustigem Gesichterschneiden und Geräuschen die Phantasie der Kleinen fördern. Im Alter von 9 Monaten ist es für Kinder faszinierend, mehr über ihre Umwelt zu lernen. Sie beginnen auf eine neue und kreative Art mit ihrer Umwelt zu experimentieren, um zu sehen was passiert. Ab dem 12. Lebensmonat wächst die Phantasie und das „Als-ob-Spielen" wird immer komplexer. Nach 18 Monaten gelebter Kreativität mit Worten, Musik und Zeichnen entwickeln Kinder so die wichtige Fähigkeit, sich Hindernissen mit dem erforderlichen Einfallsreichtum entgegenzustellen. Eine durchaus wichtige Fertigkeit im Leben!

SPIELANLEITUNG



Spielanleitung
- Um Tad einzuschalten, drücken Sie den EIN/AUS-Knopf am rechten Fuß. Drücken Sie den gleichen Knopf, um Tad auszuschalten. Nach 15 Sekunden Inaktivität schaltet sich Tad selbst aus. Drücken Sie einen beliebigen Knopf, um Tad wieder aufzuwecken und weiterzuspielen.

Sechs Schlaflieder
Durch ein- bis sechsmaliges Drücken auf das Mondsymbol auf Tad's rechter Hand hört das Kind ein bis sechs Minuten klassische Musik.

Tad spielt sechs beruhigende klassische Melodien:

- *Les Adieux* – Ludwig van Beethoven
- *Liebesträume* – Franz Liszt
- *Romanze* – Wolfgang Amadeus Mozart
- *Wiegenlied* – Johannes Brahms
- *Träumerei* – Robert Schumann
- *Wiegenlied* – Franz Schubert

Sechs fröhliche Lieder zum Mitsingen
- Durch Drücken auf das Sonnensymbol auf Tad's linker Hand kann das Kind 6 fröhliche Kinderlieder hören. Um ein anderes Lied zu hören, drücken Sie wieder auf das Sonnensymbol.

Baby Tad singt sechs fröhliche Lieder:

- *Alle meine Entchen*
- *Backe,backe Kuchen*
- *Hänschen klein*
- *Es tanzt ein Bi-Ba-Butzemann*
- *Wer will fleißige Handwerker seh'n?*
- *Häschen in der Grube*

Formen und Farben
- Durch Drücken auf ein Symbol auf Tad's Lätzchen erfährt das Kind dessen Form und Farbe.
- Nach jedem Lied blinkt ein Symbol auf Tad's Lätzchen. Wenn man auf das blinkende Symbol drückt, erklärt Tad dessen Form und Farbe und führt zum nächsten Lied.

Ein Kuss von Tad
- Durch Drücken auf das Lippensymbol auf Tad's Wange bekommt das Kind einen herzlichen „Ich-hab-dich-so-lieb"-Kuss!

Pflegehinweise:
- Halten Sie Tad von Speisen und Getränken fern.
- Reinigen Sie Tad mit einem kalten, feuchten Tuch und einem milden Reinigungsmittel.
- **Tauchen Sie Tad niemals unter Wasser.**
- Wenn Sie Tad längere Zeit nicht benutzen, entfernen Sie bitte die Batterien.
- Setzen Sie Tad nie extremen Temperaturen aus.

Batterie-Informationen:
Die enthaltenen Batterien sind nur für Demonstrationszwecke verwendbar. Ersetzen Sie diese Batterien durch neue Batterien, um die Leistung zu verbessern.

Batterie-Installationsanleitung:
1. Sie benötigen 3 AA (LR6)-Alkali-Batterien.
2. Das Batteriegehäuse befindet sich im Inneren des Produkts. Öffnen Sie den Klettverschluss. Nehmen Sie das Batteriegehäuse heraus.
3. Um das Batteriegehäuse zu öffnen, benötigen Sie einen Schraubenzieher.
4. Installieren Sie die Batterien so, wie in dem Batteriegehäuse abgebildet.
5. Verschließen Sie das Batteriegehäuse sorgfältig und verstauen Sie dieses wieder im Produkt. Schließen Sie dann wieder den Klettverschluss.

Sicherheitshinweise:
- Batterien sind kleine Objekte.
- Das Wechseln der Batterien darf nur von Erwachsenen ausgeführt werden.
- Batterien mit der richtigen Polarität einlegen.
- Verbrauchte Batterien aus dem Spielzeug herausnehmen.
- Keine anderen als die vom Hersteller gelieferten oder empfohlenen Batterien verwenden.
- Verbrauchte Batterien dürfen nicht verbrannt oder ins offene Feuer geworfen werden.
- Verwenden Sie nie alte und neue Batterien oder verschiedene Arten von Batterien gleichzeitig.
- Aufladbare Batterien dürfen nicht verwendet werden.
- Nicht-aufladbare Batterien dürfen nicht geladen werden.
- ACHTUNG: Verbrauchte Batterien gehören nicht in den Hausmüll. Entsorgung durch Sondermüll.

NE PAS ESSAYER DE RECHARGER LES PILES NON RECHARGEABLES. NE PAS MÉLANGER DES PILES NEUVES AVEC DES PILES USAGÉES. SEULES LES PILES DE MÊME GENRE OU ÉQUIVALENTES TELLES QUE RECOMANDÉES DOIVENT ETRE UTILISÉES. PRENDRE BIEN SOIN DE DISPOSER CORRECTEMENT LES PILES, EN RESPECTANT LES INDICATIONS (+) ET (-) SUR LES PILES ET SUR LE JOUET. ENLEVER TOUTE PILE ÉPUISÉE DU JEU.

ASSICURARSI CHE LE PILE SIANO INSERITE CORRETTAMENTE E CHE IL SEGNO POSITIVO (+) E NEGATIVO (-) SUL PRODOTTO E SULLA PILA COINCIDANO. NON MISCHIARE PILE VECCHIE E NUOVE O DI DIVERSO TIPO (AD ESEMPIO, RICARICABILI E ALCALINE). TOGLIERE LE PILE DAL PRODOTTO QUANDO SONO SCARICHE.

BEHEBUNG VON STÖRUNGEN	
Störung:	**Versuchen Sie folgendes:**
Das Spielzeug lässt sich nicht einschalten oder reagiert nicht.	• Entfernen Sie die Batterien und legen Sie diese erneut in das Spielzeug ein. • Versichern Sie sich, dass das Batteriegehäuse vollständig geschlossen ist. • Reinigen Sie die Batteriekontakte mit Alkohol. • Legen Sie neue Batterien ein. • Überprüfen Sie die Funktionsfähigkeit der Batterien.
Das Spielzeug macht eigenartige Geräusche oder reagiert nicht richtig.	

LeapFrog-Produkte sind Erzeugnisse höchster Qualität und werden sorgfältigen Prüfungen unterzogen.

Sollten trotzdem Probleme irgendeiner Art auftreten, besuchen Sie unsere Website www.leapfrog.de.
Dort finden Sie weitere Informationen.

Serviceadresse:

Deutschland: (D)
Stadlbauer M+V GmbH
Chiemseestrasse 25
D-83278 Traunstein

Österreich: (A)
Stadlbauer Marketing und Vertrieb GesmbH
Handelszentrum 6
A-5101 Bergheim

Schweiz: (CH)
Waldmeier AG
Auf dem Wolf 30
CH-4028 Basel

Endverbraucher-Hotline:

+49-(0)911-7099-181

LEAPFROG, das LeapFrog-Logo und LEAPBABY sind Markenzeichen oder eingetragene Warenzeichen von LeapFrog Enterprises, Inc.
Copyright © LeapFrog Enterprises, Inc.
U.S. Patent Nos. 5, 944, 533; and 6, 463, 257. US Patent pending.

MADE IN CHINA

Besuchen Sie unsere Website: www.leapfrog.de

LeapFrog Enterprises, Inc.
6401 Hollis Street, Suite 150
Emeryville, CA 94608-1070, USA
T 800-701-5327

Part No. 605-10128